

## Kondenzvíz csatorna

### **Felszerelésnél ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne érhék el a csatornát, mert az sérüléseket okozhat!**

Ez az eszköz a split klíma berendezésekhez készült. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy az üzemeltetés során keletkező kondenzvíz kifolyását gravitációsan és irányítottan vezessük el.

#### **Előnyei:**

- A kültéri egység hátsó vízkifolyási pontjáról az egység előlapja felé, a berendezés előtti területre vezeti el a kondenzátumot.
- A kondenzvíz csatorna használatával már egymás felé akár több egységet is telepíthetünk anélkül, hogy a legfelső egységből kifolyó víz károsítaná az alatta lévő berendezéseket.
- Lábazati vízfelverődések megakadályozására is használható.
- A házfallal melletti járdán túlra folyó víz kevésbé csúszásveszélyes, mint a szabadon hagyott kifolyási pont.
- Többlet energia befektetés nélküli megoldás: nem kell fűtőszálazott cső elvezetést alkalmazni fagyveszély esetén.
- Csökkenti a jégcsapképződést, így biztonságosabb üzemeltetést tesz lehetővé.
- Felszerelése nem igényel klímaszerelőt és készülék garanciát nem befolyásoló alkatrész, mivel nem okoz meghibásodást.

#### **Felszerelés:**

A csomagolást távolítsa el. Kérjük ügyeljen a lemez alkatrészek éleire, mert vágási sérülést okozhatnak!

A klímaberendezés kültéri egység aljáról távolítsa el a műanyag vízkifolyó csatlakozót, ha a klíma telepítője azt korábban rátette (derékszögű, műanyag kifolyó csatlakozóelem).

Mérje le a kültéri egység hátulján a klíma alaplemeze és a tetején lévő fedőlemez közötti távolságot. Ellenőrizze a mellékelt menetes szár hosszát, ha kell, akkor toldja meg.

A kondenzvíz csatorna menetes szegecsanyába tekerje bele a menetes szár 1 db M8 anyacsavarral ellátott végét úgy, hogy az kb. 1 cm-rel lógjon túl a szegecsanya alján (a szegecsanya aljáig mindenképpen tekerje be).



Ezt követően a kontra anyát húzza meg erősen, de csak annyira, hogy az biztonságosan rögzüljön.  
**Figyelem! Soha ne húzza túl, mert elfordulhat a szegecsanya a lemezben!**

Keresse meg a kültéri egység alján lévő legnagyobb vízkifolyási pontot, ezután helyezze el a csatornát egy síkban a kifolyási pontnál és akassza be a szegecsanya előtti kis lefelé hajtott lemezfület a kültéri egység alaplapjához.



Amikor megfelelően le tudja nyomni és feltámaszkodik a csatorna, jelölje meg a menetes szárat egy filctollal a kültéri egység tetejéhez képest kb. 5-6 cm-rel hosszabban.

Ez után vágja el a menetes szárat a jelölésnél, és a képen látható lemezfület állítsa be a mellékelt csavarok közé úgy, hogy rendesen rögzíteni tudja a fedélbe akasztott rögzítő lemezzel a függőleges menetes szárat.



A kondenzvíz csatorna rögzítését követően gyorskötöző alkalmazásával (vagy egyéb módon ) készítsen biztonsági rögzítést a menetes szár és a kültéri egység vagy csővezeték között arra az esetre, ha egy nagyobb szélhőkés vagy egyéb nagyobb mechanikai behatás letépné a készülékről a lemezfüles rögzítést. Gondosan járjon el a felszereléssel, mert a hibásan rögzített alkatrészek komoly sérülést okozhatnak! Az ilyen sérülésekért felelősséget nem áll módunkban vállalni!

Gyártja és forgalmazza:

Directimpex Kft. (3530 Miskolc, Széchenyi u. 78. 1/42.) Üzlet: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 88.  
www.kondenzguru.hu | Tel.: +36-20/29-11-071 | E-mail: kondenzguru@gmail.com